



53 979

# Инструкция по быстрому запуску ККТ АТОЛ 22v2 Ф

Изготовитель и правообладатель программного обеспечения ООО «АТОЛ»

Техническая поддержка осуществляется аккредитованными партнерами компании «АТОЛ»:  
<https://www.atol.ru/company/service-support/service-organizations/>; e-mail: question@atol.ru



## Комплектность

В комплект поставки изделия входит: блок питания 24 В, 2,5 А, кабель USB(A)–USB(B), кабель сетевой для компьютера с евровилкой, ФН (может не входить в комплект поставки), рулон термочувствительной бумаги, комплект упаковки.

 **В зависимости от того, по какому интерфейсу будет производиться обмен данными ККТ с ОФД, по дополнительному заказу в комплекте может идти модуль коммуникации (далее – МК) требуемой версии (2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth).**

## Внешний вид

1. Кнопка открытия крышки.
2. Крышка ККТ.
3. Проем для выхода чеков.
4. Панель индикации.
5. Кнопка включения/выключения:
  - включение ККТ – однократно нажать при выключенном ККТ;
  - промотка ЧЛ – нажать и удерживать при включенной ККТ;
  - выключение ККТ, если она включена – быстро трижды нажать.




Рисунок 1. Внешний вид ККТ

## Подключение внешних устройств




Рисунок 2. Подключение внешних устройств к ККТ

1. Разъем TPR8P8C (интерфейс RS-232)
2. Разъем стандарта USB (B).
3. Разъем Ethernet.
4. Разъем для подключения денежного ящика.
5. Разъем для подключения блока питания 24 В.

## Разъем блока питания

Перед отключением блока питания от ККТ ее нужно выключить. Разъем блока питания имеет фиксатор, предотвращающий его случайное разъединение. Для отключения блока питания нужно удерживать разъем за корпус, затем плавно потянуть его, при этом внешняя часть корпуса разъема сместится относительно внутренней части – освободит фиксатор. Только после этого, продолжая аккуратно тянуть, отсоединить разъем блока питания.

 **Не тяните за провод при отключении разъема блока питания от устройства, это может вывести из строя разъем.**

## Батарея энергонезависимых часов

Для работы встроенных часов, календаря и исключения сбоев в работе таймера при выключенном питании в корпусе ККТ установлена батарея энергонезависимых часов, ресурс которой ограничен. Также при частом отключении питания ККТ либо исчерпании ресурса батареи значение внутренних часов ККТ может иметь отклонения. Поэтому при вводе ККТ в эксплуатацию необходимо проконтролировать напряжение батареи, это можно сделать двумя способами:

- Распечатать документ «Информация о ККТ» (см. «Руководство по эксплуатации»), в котором будет распечатана строка **БАТАРЕЯ ЧАСОВ (2.6 – 3.3) X.X В.**
- Запустить Драйвер ККТ, перейти к вкладке **Информация о ККТ**, в списке **Тип запроса** выбрать пункт **«ЗО – Состояние источника питания»**, нажать на кнопку **Прочитать**. В нижней части рабочего окна отобразится информация о напряжении батареи **«Напряжение: X.X В.»**.

В случае если значение **X.X < 2.6**, то необходимо обратиться в аккредитованный сервисный центр для замены батареи энергонезависимых часов.

## Разъем денежного ящика

Разъем денежного ящика конфигурируется при пуско-наладочных работах. В случае, когда возникает необходимость подключить денежный ящик другого типа, необходимо обратиться в сервисную службу для конфигурации разъема денежного ящика (подробнее смотрите документацию на ККТ).

 **Подключение денежных ящиков, конфигурация разъема которых не соответствует данной ККТ, может привести к выходу из строя устройства! Устройство предназначено для работы с ящиками, открывающимися напряжением 24 В.**

## Разъем USB

Устройство может подключаться к ПК через разъем USB. При первом подключении необходимо установить драйвер USB-порта. Установка драйвера происходит стандартными средствами ОС «Установки и удаления оборудования». Более подробно подключение через USB-порт описано в документе «Руководство по эксплуатации».

## Разъем стандарта RS-232

В ККТ через разъем RS (рисунок 2 позиция 1) реализовано два канала передачи данных стандарта RS-232. Первый канал служит для подключения ККТ к ПК и имеет настраиваемую скорость передачи данных 1200–115200 бод. Второй канал служит для подключения к ККТ дисплея покупателя. Для подключения ККТ к ПК и к дисплею покупателя рекомендован кабель (разветвитель) ДП–ККТ–ПК, изготовленный по схеме, приведенной в ремонтной документации на данную ККТ.

## Подключение по беспроводным интерфейсам

В случае установки коммуникационного модуля, ККТ может подключаться к ПК по беспроводным интерфейсам Bluetooth, Wi-Fi, 3G. Для установки связи с ПК по интерфейсу Bluetooth необходимо использовать адаптер беспроводной связи Bluetooth на ПК, который не входит в комплект поставки изделия, а приобретается отдельно. Модуль Bluetooth/Модуль Wi-Fi/Модуль 3G устанавливается на модуле коммуникации, который включается в комплектацию ККТ по дополнительному заказу. Подробнее о настройке связи с ПК и установке соединения по беспроводным интерфейсам Bluetooth/Wi-Fi/3G указано в документе «Руководство по эксплуатации».

## Заправка бумаги

### ЧЛ 80 мм

- 1 Открыть крышку, нажав на кнопку открытия.
- 2 В случае если ограничители не установлены, их нужно установить. Сначала установить правый ограничитель: вставить выступы ограничителя в отверстия, совместить центральный выступ с фиксатором-защелкой ограничителя с углублением в правой боковой части лотка, затем надавить на его центральную часть до упора (защелкнуть).




Рисунок 3. Установка ограничителя для ЧЛ 80 мм




Рисунок 4. Заправка ЧЛ 80 мм при горизонтальной установке ККТ

- 3 Аналогично установить левый ограничитель.
- 4 Установить рулон ЧЛ 1 в лоток и вытянуть свободный конец ленты 2 (**термочувствительный слой с внешней стороны ЧЛ!**).

**Во избежание возможной блокировки механизма открытия крышки лотка ось в рулон ЧЛ устанавливать не нужно!**

- 5 Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ленты попал в проем крышки.
- 6 Нажать кнопку промотки ЧЛ 3 и проверить свободный ход ленты.

## ЧЛ 58 мм

- 1 Извлечь оба ограничителя из крайних левого и правого положения, установленные при использовании ЧЛ 80 мм.
- 2 Сначала установить правый ограничитель: вставить выступы ограничителя в отверстия, совместить центральный выступ с фиксатором-защелкой ограничителя с углублением в правой боковой части лотка, затем надавить на его центральную часть до упора (защелкнуть). Аналогично установить левый ограничитель.
- 3 Установить рулон ЧЛ 58 мм, выполнив аналогичные действия по установке ЧЛ 80мм (см. пп. 4-6 раздела «ЧЛ 80 мм»).




Рисунок 5. Заправка ЧЛ 58 мм при горизонтальной установке ККТ

**Не рекомендуется с усилием вытягивать ленту вручную при закрытой крышке, это может повредить устройство! Не допускается установка неплотно намотанных рулонов бумаги! Запрещается открывать крышку во время печати!**

В случае вертикальной установки ККТ необходимо использовать ось для ЧЛ (подробнее об установке ЧЛ при вертикальном положении ККТ изложено в документе «Руководство по эксплуатации» на данную модель ККТ, представлен на сайте компании АТОЛ).




Рисунок 6. Заправка ЧЛ при горизонтальной установке ККТ: а) ЧЛ 80мм; б) ЧЛ 58 мм

### В случае остановки продвижения («заедания») бумаги:

- 1 Открыть крышку.
- 2 Удалить рулон с замятой лентой.
- 3 Освободить печатающее устройство от смятых кусочков бумаги.
- 4 Обрезать конец замятой ленты.
- 5 Заправить бумагу, как описано выше.

### При перекосе бумаги:

- 1 Открыть крышку.
- 2 Установить ленту в штатное положение.
- 3 Закрыть крышку так, чтобы свободный конец ЧЛ находился в проеме крышки.

## Основные технические характеристики

- Тип используемой для печати бумаги – термочувствительная бумажная лента, с сохранностью информации не менее 6 месяцев (ширина ленты –  $79^{+1/-} \text{мм}$ ,  $58^{+0/-} \text{мм}$ ; внешний диаметр бобины – не более 83 мм; внутренний диаметр бобины – не менее 12 мм).
- Скорость печати – не менее 50 строк средней длины в секунду (параметры печати по умолчанию).
- Потребляемая мощность в режиме печати – не более 60 Вт.
- Электропитание ККТ – через внешний блок питания ( $24^{+5\%}$ ) В, 2,5 А; входное напряжение блока питания от сети  $\sim(220\pm10\%)$  В, частота (50 $\pm$ 20) Гц.
- Разъемы для подключения периферийных устройств и интерфейсы обмена:
  - разъем для подключения ПК и/или дисплея покупателя – TPR8P8C (интерфейс RS-232);
  - разъем для подключения денежного ящика;
  - разъем для подключения терминала или персонального компьютера (интерфейс USB);
  - разъем для подключения к локальной сети Ethernet;
  - беспроводные интерфейсы (на МК, дополнительно – 3G, Wi-Fi, Bluetooth, в зависимости от исполнения МК и комплектации ККТ).
- Работа с ККТ допускается при:
  - температуре окружающей среды от +5 °С до +45 °С;
  - относительной влажности до 85% при температуре +35 °С;
  - атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

## **Начало работы**

Для работы ККТ от электросети сначала нужно подключить блок питания к разъему питания изделия, затем подсоединить блок питания к сети 220 В. После этого нужно нажать на кнопку включения питания на передней панели корпуса изделия. При включении будет запущена процедура автоматического самотестирования ККТ, которая занимает несколько секунд. В случае успешного окончания самотестирования загорается зеленый индикатор питания.

 **В случае возникновения какой-либо ошибки при автотестировании, необходимо выключить изделие, устранить неполадку самостоятельно или обратиться в аккредитованный сервисный центр, обслуживающий данное изделие.**

Дальнейшие действия по настройке и использованию описаны в документе «Руководство по эксплуатации».

 **Документация и программное обеспечение для работы с ККТ АТОЛ 22v2 Ф представлены на сайте компании АТОЛ [atol.ru](http://atol.ru). ККТ поддерживает дистанционное обновление встроенного программного обеспечения.**

## **Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка**

**1** Гарантийный срок работоспособности ККТ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с даты отгрузки от Игрового производителя. Гарантийные обязательства не распространяются на термопечатающий механизм (ТПМ), внешний блок питания, аккумулятор, соединительные кабели, печатную документацию и упаковку ККТ (подробнее гарантийные обязательства представлены на сайте <https://www.atol.ru/company/service-support/guarantee-policy/>).

**2** В целях постоянного совершенствования и улучшения качества ККТ передает, а Игровой производитель собирает и обрабатывает данные телеметрии изделия. Данные телеметрии не содержат коммерческой тайны, либо других сведений, в той или иной мере влияющих на коммерческую деятельность пользователя. Пользователь ККТ соглашается на передачу и обработку данных в автоматическом режиме посредством доступных Пользователю телекоммуникационных каналов связи путем ввода ККТ в эксплуатацию.

**3** Гарантийный срок хранения ККТ – 9 месяцев со дня изготовления.

**4** Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при:

- вводе ККТ в эксплуатацию без проведения пуско-наладочных работ;
- нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- наличии механических повреждений наружных деталей;
- нарушении пломб;
- обнаружении дефектов, вызванных действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями пользователя ККТ или третьих лиц;
- обнаружении механических повреждений, воздействия влаги, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых, которые возникли после передачи изделия пользователю ККТ;
- обнаружении повреждений (недостатков), вызванных несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов;
- обнаружении повреждений, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов включения.

 **Внимание! ООО «АТОЛ» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный ККТ людям, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий пользователя ККТ или третьих лиц.**

**5** ККТ следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +45 °C, относительной влажности воздуха не более 85% при температуре +35°C.

Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.

**6** Транспортировка ККТ должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от -10 °C до +45 °C, относительной влажности не выше 90% при температуре +35 °C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

**7** Гарантийные обязательства не распространяются на ФН. Гарантийные обязательства по обслуживанию ФН распространяются непосредственно на поставщика ФН и осуществляются согласно Паспорту ФН. В случае, если в корпусе ККТ отсутствует отсек для ФН и ФН установлен во внутренней части опломбированного корпуса, то замена ФН производится только в условиях АСЦ за счет пользователя.